



#### **Uitleg koppelen Easy/Eazy thermostaat met TC05 ontvanger.**

1. Zorg ervoor dat zowel de thermostaat als de ontvanger voeding hebben. Het groene lampje (power on) van de ontvanger gaat nu branden, en het scherm van de thermostaat staat aan.
2. Houdt de middelste knop van de TC05 ontvanger ingedrukt, het heating on lampje gaat nu knipperen.
3. Druk twee keer op de draaiknop van de thermostaat, het scherm gaat nu uit. (Wanneer u slechts één keer de knop indrukt licht het scherm alleen op).
4. Houd de ronde knop van de thermostaat 3 seconden ingedrukt. U ziet nu twee getallen op het scherm.
5. Druk één keer op de ronde knop van de thermostaat, in beeld ziet u wederom twee waardes. (Deze waardes hoeven geen getallen te zijn, vaak een combinatie van letter(s) en getallen).
6. Draai de draaiknop van de thermostaat naar links (**controleer eerst of het groene heating on lampje nog knippert op de ontvanger**), net zolang tot dat het heating on lampje op de ontvanger stopt met knipperen.
7. Klik net zo lang op de knop van de thermostaat tot dat het scherm weer uitgaat. (Dit doet u door te klikken dus niet te draaien aan de knop).
8. Zet de thermostaat weer aan door éénmaal op de knop te drukken.
9. De thermostaat en de TC05 ontvanger zijn nu met elkaar gekoppeld.