



#### **Uitleg koppelen HIT R2 PRO thermostaat met TC05 ontvanger.**

1. Zorg ervoor dat zowel de thermostaat als de ontvanger voeding hebben. Het groene lampje (power on) van de ontvanger gaat nu branden, en het scherm van de thermostaat staat aan.
2. Houdt de middelste knop van de TC05 ontvanger ingedrukt, het heating on lampje gaat nu knipperen.
3. Druk twee keer op de middelste (vierkante) knop van de thermostaat het scherm gaat nu uit. (Wanneer u slechts één keer de knop indrukt licht het scherm alleen op).
4. Houdt de Set knop op de thermostaat drie seconden ingedrukt. Er komt linksboven in het scherm een code.
5. Druk nog éénmaal op de set knop (**controleer eerst of het heating on lampje op de ontvanger nog knippert**). Het heating on lampje op de ontvanger stopt nu met knipperen.
6. Druk tweemaal op de middelste knop op de thermostaat. De thermostaat gaat dan eerst uit en bij de tweede keer drukken weer aan.
7. De thermostaat en de TC05 ontvanger zijn nu met elkaar gekoppeld.